■各部の機能



■リモコン組合せ・対応ふろ給湯器

浴室リモコン・台所リモコンセット



機器本体

〈インターホン機能について〉 ■上手に通話していただくために

イッチは操作を受け付けます。

コンの故障ではありません。

≟ ア−ス

リモコン接続

■ご利用について

- **<音楽機能について>** ■音楽プレイヤーについて
- ・ヘッドホン出力端子または、イヤホン出力端子のあるものをご準備ください。・音楽ブレイヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。 また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようにご注意ください。
- ガスレンジの近くや、また電子レンジの近くに設置するのは避けてください。 ■浴室リモコンの音質について
- ------・モー・ショネペーン・こ ・モノラルでの再生になります。音楽プレイヤーがステレオタイプでも、浴室リモコンから聴こえる音はモノ・ラル (L+R) となります。
- ■接続コードについて
 ・台所リモコンの入力端子は「φ3.5ステレオミニジャック」です。台所リモコンの入力端子と音楽プレイヤー
- の出力端子の両方に適合する接続コードをで使用ください。 ・別売の接続コード(両端φ3.5ステレオミニブラグ)または市販の接続コードをご利用ください。音楽ブレイヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場
- 合には、別途接続コートまたはアダプターなどをご準備ください。 ・台所リモコンの入力端子に適合するブラグは、「φ3.5ステレオミニブラグ」です。ミニブラグ付き延長コ ドやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのものを使用してください。マイク用など抵抗入りの
- を展コードは使用しないでください。
 ・音楽プレイヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードもしくはモノラルのアダプターな
- とを使用した場合は、浴室リモコンから聴こえる音はステレオのLチャンネルのみになります。 音楽プレイヤーを接続した状態で「再生」していないとき、台所リモコンの入力端子に接続コードのみを接続しているときには、浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。接続コードのみ接続 しているときに、台所リモコンに接続していない側のブラグの電気接点に触れたりすると、浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。
- ※音楽プレイヤーと台所リモコン間の接続コードは、長いほど音質が低下する傾向があります。
- ■BGM音量の調節のしかた
- ・お使いの音楽プレイヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになる ときには特に、入浴される前に音楽プレイヤーと浴室リモコンの両方で音量の調整をすることをおすすめ

します。 「別売部品について

- ・この製品が適合する給湯暖房用熱源機・ふろ給湯器以外には使用しないでください。 事故や故障の原因
- となります。
- この製品は、他のインターホンリモコンとは接続できません。
- 「無線機器(電波を発生する機器)の影響について] 他の機器が発生する電波の影響を受け、インターホン機能やBGM入力機能を使用中に雑音が聞こえる
- ことがあります。
- 台所リモコンの近くに無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、BGM 入力機能を使用するときに浴室リモコンから雑音が聞こえることがあります。

株式会社ガスター GASTAR

※この内容は2007年3月31日現在のものです。

営業本社 リビング営業部

〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9 TEL 03-5426-7371 FAX 03-5426-7386

営業本社 TES営業部

iPod は、Apple Computer, Inc.の商標です。

〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9

横浜テクノセンター

07.04.5000E

■接続概念図

音楽プレイヤーなど

ステレオミニプラグコート

〒246-0002 横浜市瀬谷区北町25-9 TEL 045-924-0333 FAX 045-924-0331

仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- ※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。
- ※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
- ※価格は消費税込み()内は税抜き本体価格です。
- ※表示の価格に設置工事費用は含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、 火災・やけどなどの原因となることがあります。
- ●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありま すと事故の原因になることがあります。
- ※なお、給排気工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要となります。



入力端子

(国) インスをいるときに雷が発生しはじめたら、すみやかに接続しているときに雷が発生しはじめたら、すみやかに接続コード(ミニブラグ付延長コード)を台所リモコンから抜いてください。雷による一時的な過電流で機器本体の電子部品が損傷する場合があります。
 ・音楽の種類や曲目により音量が異なることがありますので、同様に調節してください。

通話の際は浴室または台所の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大きな音)が起こることがあります。

浴室でシャワーをお使いの際、また台所で換気扇などを回しているときなど、騒音によって相手の声が聞こ

通話の際は、リモコンから約50cm程度離れたところから話してください。言葉が途切れたり、声が小さい

ときは、リモコンに近付いて話してください。 おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話ランプが点灯中のリモコンでは、こ

通話スイッチのランプが点灯・点滅している間は、選択スイッチは動作しません。このため通話中は、時計合

わせやふろ温度、ふる水位(湯量)の設定、音声やメロディの音量などの変更はできません。 ※台所リモコンの入力端子に接続コードのブラグが接続されているときは通話ランブが点滅しますが、選択ス

使用環境によっては、通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一時途切れることがありますが、これはリモ

の間の音声(「おふろが湧きました」など)やメロディ操作確認音が出なくなります。 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります

浴室リモコン

エネルギー・フロンティア (107.04) TOKYO GAS (06047) WEW! 通話 優先 選択 たし湯 TOKYO GAS KG-S824RFWA-RA インターホン機能と音楽機能で、もっとエンジョイ・バスタイム! インターホン〉ミュージッグ ※音楽プレイヤーを台所リモコンに接続することで浴室内で音楽などが楽しめます。

KGシリーズ リモコンラインナップ

BGM入力機能付 インターホンリモコン

自動



インターホン機能と音楽機能で、もっとエンジョイ・バスタイム!

INTER PHONE

台所と浴室で通話が出来るインターホンリモコン

会話ができるから、家族のつながりと安心感、 そして便利さがうれしいリモコンです。 簡単操作の大きなスイッチでラクラクの使い心地。

台所リモコン

プレ ストーク方式

台所からは「通話」スイッチを 押した状態で話ができます。



台所リモコンは『プレ ストーク方式』

通話スイッチを押しながらの通話なので確実にメッセージが伝えられます。 (両方ともハンズフリーにすると音の大きな方を優先してしまうので会話 が途中でとぎれたりすることがあります。*交互通話式の場合)

1分間タイマー付 ハンズフリー方式

浴室からは「通話」スイッチの一押しで、 ハンズフリーで会話できます。

会話が出来ます



浴室リモコンは『ハンズフリー方式』

浴槽の中や体を洗いながらでも自由に通話できるので大変便利です。 さらに、最後に通話スイッチを押してから1分間で通話を自動終了する タイマー付きなので、スイッチの切り忘れもありません。1分以内に台所 から通話をすれば何度でも会話ができます。

№ 新色「ホワイト」登場!

フロントパネルに新色「ホワイト」の色彩で、 デザイン性の高いキッチンや浴室空間に調和が図れます。



BGM再生機能 インターホン機能



BGM入力機能 インターホン機能



新色 ホワイト

浴室リモコン・台所リモコンセット KG-RM807A-PG

希望小売価格38,850円



大好きな音楽をおふろのなかでも聴きたい!

台所リモコンに入力端子(ミニジャック)を設けました。 音楽プレイヤーなどを接続すれば、 浴室リモコンで音楽やその他お好きな音声プログラムが楽しめます。

※音楽再生には、別途音楽プレイヤーなど(市販品)と台所リモコンを接続するステレオミニブラグコード(別売品・市販品)が必要です。

浴室リモコンから

台所リモコン

音楽プレイヤーなど接続→再生。 浴室に音楽が流れます



. iPod は、Apple Computer, Inc.の商標です。 (CD、MDプレイヤー、 ポータブルミュージックプレイヤー、 、ラジオなどでお楽しみいただけます。

忘れずに歌えるね。

設定はステレオミニプラグコードを差し込むだけ!

音楽プレイヤーのヘッドホン端子と、台所リモコンの♪入力端子に ステレオミニプラグコードを接続します。このとき、通話スイッチの LEDが点滅(1秒ON/1秒OFF)し、「ピッピッピッ」(浴室リモコ ンは「ピーピッピッピッ」)という確認音が鳴ります。


※台所リモコンでは音楽などは再生しません。

浴室リモコン

浴室で音楽が楽しめます。

※音質はモノラル再生となります。







♪■■■ 音量「大」



「表示画面]





